


HOE BEHANDEL IK MIJN CARAVAN



BIOD
POLYESTER CARAVANS
OLDENZAAL

HOE ONDERHOUD IK MIJN CARAVAN?

Onderstel.

Doorsmeren om de 5.000 km. Eenmaal per jaar op roest controleren, eventueel bijwerken. De onderkant van het casco behoeft geen verpleging, deze is nl. van polyester.

Oplooprem.

De smeernippel elke 2.500 km. Eventueel het mechanisme laten bijstellen. Bij achteruitrijden kan door middel van een handel de rem geblokkeerd worden.

Handrem.

Dient als handrem als de caravan op een helling geblokkeerd moet worden. De staaldraad is een extra veiligheidsvoorziening, zodat bij een eventueel niet goed gekoppeld geheel de remmen geblokkeerd worden.

Oliedrukremstelsysteem.

Het nastellen moet geschieden bij de dealer.

Koppelingsdruk.

Aan de koppeling gemeten mag 25 kg. niet onder en 75 kg. niet overschreden worden. Dit is zeer belangrijk omdat de rijeigenschappen afhankelijk zijn van de koppelingsdruk. Uitbalanceren kan bv. door het verplaatsen van Uw bagage.

Banden.

Luchtdruk bij de banden 520x13" 2,5 atm.

Luchtdruk radiaalbanden 135x13" 2atm.

Gerekend bij normale belasting.

Aankoppelen.

Alle caravansteunen opdraaien. Iets vet op de kogel aanbrengen. Koppelingshandel zover mogelijk openen, en over de kogel van de trekhaak leggen. Dan de handel naar onderen drukken en er goed op letten dat deze goed in het huis lig-1'.. Dan door het gat in de handel de verregelhaak aanbrengen; 7 polige stekker aansluiten en er op letten dat deze niet over de grond gaat schuren; veiligheidsdraad om trekhaak aanbrengen; caravansteunwiel in de hoogste stelling brengen; controleren of ramen, deuren, dakontluchters dicht zijn.

Afkoppelen.

Dit gebeurt in omgekeerde volgorde.

Opstellen.

Caravansteunwiel naar onderen draaien Vergrendeling met auto verbreken. Caravan waterpas zetten door middel van caravansteunen. Het dient aanbeveling om plankjes onder de steunen aan te brengen om wegzakken in zachte grond tegen te gaan, waardoor Uw caravan niet gaat pendelen.

Buitenverlichting.

Iedere caravan is uitgevoerd met een 7-Polige kabel+ stekker.(Aansluitingsschema is aangegeven op laatste blad.) Voordat men wegrijdt moet de verlichting in combinatie met Uw auto gecontroleerd worden of alles naat behoren functioneert.

Denk hierbij aan het voltage dat Uw auto bezit.

6 of 12 V. in verband met lampjes van de caravan. Eventueel verwisselen.

Binnenverlichting:.

Dit zijn gecombineerde lampen waarin opgenomen is;

een wandcontactdoos 220 Volt. een lamp 220V met schak. en een lamp 6 of 12 Volt met schak. Aan de linkerslaapbank is een stopcontact met randaarde aangebracht. Het buitenstopcontact zit rechtsonder bij de deur en is voorzien van een stofdeksel. Men kan hiermee de stroomtoevoer van de caravan voorzien van 220 Volt. Casco.

Op de buitenwand is een autolak aangebracht. Onderhoud gelijk als bij Uw auto.

Alum. delen.

Voor de winter iets invetten met vaseline. Verder dezelfde behandeling als chromdelen van Uw auto.

Plexiruiten.

Nooit droog afwrijven. Met veel water afspoelen en eventuele krasjes met een plexiglasmiddel verwijderen.

Deurslot.

Bediening van binnen en buiten. Ook is er een nachtsluiting in opgenomen.

Knop aan de binnenkant van het slot.

Raam openen.

Knoppen van raamvast en raamuitzetters losdraaien.

Raam openen (niet verder dan 900) en knoppen aandraaien. Sluiten geschiedt in omgekeerde volgorde, daarbij op te letten dat sluitingsgummi niet geheel platgedrukt wordt.

Blijvende ontluchting:

In de vloer onder de tafel, en door middel van lantaarn-dakontluchters.

Meubels:

De meubels zijn vervaardigd van repen en het is voldoende zo nu en dan met een teakolie in te wrijven.

Water:

Een jerrycan van 10 liter wordt bijgeleverd. Door de slang die aan de voetspomp is gemonteerd in de jerrycan te steken, is uw watervoorziening voor gebruik gereed. Voor het wegrijden er op letten dat de jerrycan wordt afgesloten.

Gasfles:

De gasfles kan worden geplaatst in het keukenblok of in de disselbak indien aanwezig. Bij het rijden met de caravan moet de kraan van de gasfles dichtgedraaid worden.

Gascomfoor:

Kraan gasfles openen, branders aansteken en zorg dragen voor ventilatie.

Kachel:

Frisse lucht van buiten, gassenafvoer naar buiten. De warmte verspreidt zich door het gehele interieur. Regelbaar in 6 standen, met magnetische ontsteking. (Zie bijgaande handleiding van ontsteking).

Koelkast:

Geschikt voor gas en 220-Volt. (Zie bijgaande handleiding).

Bedden

Tafel tussen slaapbanken leggen. De tafelpoot kan eraf genomen worden. Bij sommige types ligbanken die bijgeleverd zijn, aanbrengen.

Etagebed.

Bijgeleverde ligplank in schuine stand op vensterbank leggen. Kussens verdelen voor onder- en bovenbed.

Opbergruimte

Onder de zitbanken. Door het wegnemen van de losse afdekplaten is de ruimte toegankelijk.

Keukenblad:

R.V.S. plaat met ingebouwd gascomfoor en spoelbak. Reinigen met een hiervoor in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel.

Voortent

Deze is gemaakt van doek KS. 202 en is aan de rondingen van de caravan aangepast. Door tourniquets wordt hij aan de caravan bevestigd. Onder aan de zijkant van de caravan wordt een zeildoek bevestigd om de tentruimte vrij te houden. Opbouw voortent volgens bijgeleverde handleiding.

Garage

Is niet beslist nodig omdat zijn buitenwand uit polyester bestaat. Ook de andere bevestigingsdelen en.. furnituren zijn van een niet roestbaar materiaal gemaakt.

Buitenspiegels.

U moet zorgdragen voor 2 buitenspiegels aan Uw auto die ruim zicht geven, op wat er links en rechts van Uw caravan gebeurt.

Doorzicht via de achterraut van Uw auto is niet voldoende. Denk. hierbij aan slecht weer en bewaseming van de ruiten.

L 54
(54g) 52 54
M 58

31 58(54g)

R 54

borgnok.

L 54 Linker knipperlicht
54 stoplicht
58 Linker achterlicht +
Breedtelamp links
52 Binnenverlichting
31 Massa
R 54 Rechter knipperlicht
M 58 Rechter achterlicht +
Kent. verlichting +
Breedtelamp rechts.

Garantiebepaling.

5 jaar op casco en onderstel.